



Handbuch für ext. Handumgehung

Akkutronik Vertriebs GmbH
Schwenninger Str. 13a - 78628 Rottweil
Tel.: 0741-48008-0 - Fax: 0741-4800-11

Umschaltanweisung

USV mit externem Handumgehungsschalter

Umschaltung: Normalbetrieb → Bypass

(U) = an der USV (B) = an der ext. Handumgehung

1. (U) USV über das Display in den elektronischen Bypass schalten.
2. (B) Q2 nach oben auf „ON“
3. (B) Q3 nach unten auf „OFF“
4. (B) Q1 nach unten auf „OFF“
5. (U) Batterien aussichern

Die USV ist nun ausgeschaltet und die Last wird über die ext. Handumgehung versorgt.

Umschaltung: Bypass → Normalbetrieb

(U) = an der USV (B) = an der ext. Handumgehung

1. (B) Q1 nach oben auf „ON“
2. (U)USV starten und am Display auf elektronischen Bypass schalten
3. (B) Q3 nach oben auf „ON“
4. (B) Q2 nach unten auf „OFF“
5. (U) USV über das Display von Bypassbetrieb auf Wechselrichterbetrieb umschalten

Die USV ist wieder in Normalbetrieb und versorgt die Last.